



ENGLISH

ภาษาไทย

OWNER'S MANUAL

(Wireless LAN Connection Instruction)



Download Video for Wireless LAN Connection Instruction ดาวน์โหลดวิดีโอสาธิตการเชื่อมต่อ WiFi



AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use

Indoor unit

42TVAB010-O-I	42TVAB013-O-I	42TVAB016-O-I	42TVAB018-O-I
42TVAB010-P-I	42TVAB013-P-I	42TVAB016-P-I	42TVAB018-P-I
42TVAB010-G-I	42TVAB013-G-I	42TVAB016-G-I	42TVAB018-G-I
42TVAB010-W-I	42TVAB013-W-I	42TVAB016-W-I	42TVAB018-W-I
42TVAB010-B-I	42TVAB013-B-I	42TVAB016-B-I	42TVAB018-B-I
42TVAB024-O-I	42TVAB028-O-I	42TVAB030-O-I	42TVAB033-O-I
42TVAB024-P-I	42TVAB028-P-I	42TVAB030-P-I	42TVAB033-P-I
42TVAB024-G-I	42TVAB028-G-I	42TVAB030-G-I	42TVAB033-G-I
42TVAB024-W-I	42TVAB028-W-I	42TVAB030-W-I	42TVAB033-W-I
42TVAB024-B-I	42TVAB028-B-I	42TVAB030-B-I	42TVAB033-B-I

Outdoor unit 38TVAB010, 013, 016, 018, 024, 028, 030, 033-I



Carrier In The Air

Please visit the application store on your device to download and install Carrier $\mbox{In The Air application}.$

Carrier

Application Keyword : Carrier In The Air

About Carrier In The Air

- Carrier In The Air can control AC operation by Smartphone or tablet (mobile device) via internet connection.
- Everywhere control, control software run on Cloud system and mobile device can set and monitor AC operation via internet connection.
- 3. Everyone can control, 1 Wireless adapter maximum 5 User (use 1 email register).
- 4. Multi AC system control, 1 user can control 10 AC.
- 5. Group control.
 - 5.1 Can create and control 3 groups of AC.
 - 5.2 Can control max 10 AC per group.

Note:

- 1. Adapter can register only 1 email address, if register with new email, current email will be invalid.
- 2.1 email address can use for register 5 devices for control same AC.

Register process

Open an application and follow register for User registration.

Carrier In The Ar Carrier In The Ar Log in Marier Marier

1 Tab Register



(5) Enter password by 6-10 characters, combination of alphabet and number



2 Enter email address



6 Check for term and condition

Register ← Country lect Countr ۲ United States 0 Italia 0 France 0 Netherland 0 Greece 0 United Kindon 0 Germany

3 Select country

← Register

Email address

Country

User Name SmartAC Password •••••••

vill be sent to submitted Ema

⑦ Confirm information

▼⊿ 🛔 10:48



Register

←



(8) Information will be submitted to email, click link to confirm

Carrier In The Air application support



00

 \sim

1

iOS : 9.0 or later.



Android : Version 5.0 or later.

Login to Carrier In The Air application.

① Connect Wireless adapter to A/C and turn on power supply.



Build-in type , Wireless adapter already install with unit.





- (2) Open application and select Log in.
- (3) Enter user name and password.



(4) Login successful.

Add Wireless adapter for control by Carrier In The Air application.



1 Select "Add AC (Adapter)" from both display above.

(2) Select AC (adapter) connection method.

*Note

- 1.In case of Wi-Fi router change or Email for register change need to re-process for add Wireless adapter again (Build in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds for active AP mode).
- 2.In case of change Wireless adapter to use with other A/C need to factory reset and re-process for add Wireless adapter again (Build in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds and select "rb").

ΕN

Add Wireless adapter for control by Carrier In The Air application.

3 AC (adapter) connect





Wireless LED lamp stop blink.

Carrier In The Air application

Home screen



ΕN

Mode and Condition setting.



Mode select for Carrier In The Air application.

Provide for 5 operation modes





* This "Heat mode" is only available for Heat pump product.



Fan only

0

Room name

▼⊿ 10:48

63

- 🖬 :



Off



Setting in operation mode.



6

Group operation.

Maximum 3 groups

1 Group maximum = 10 units.

Add group

				10:48
≣	Select		Ē	\$
١	All AC	Mode	Set / Room	:•
O	1st floor			
٢	Living Room	A	25 / 28 °C	
٢	Bed Room	蓉	25 / 28 °C	÷
٢	Kitchen	\$\$	25 / 28 °C	÷
٢	Child Room			- 1
٢	Child Roo1	蓉	-/- °C	:
٢	Child Roo2	۹	-/ °C	:
٢	Den	*	25/28 °C	:
٢	Bath Room	0	-/- °C	:
Add AC	(Adaptor)			

≔	Select	tic *	ł 1
0	All AC	Mg	<
	1st floor	Add Group	•
	Living Room	C Delete Group	
	Bed Room	Operation Setting	9
	Kitchen	35 25/28 °C	
0	Child Room		
۲	Child Roo1	‡ -/- ℃	
۲	Child Roo2		
	Den	🔆 25 / 28 °C	
	Bath Room	⊘ -/- °C	
Add AC	(Adaptar)		

Select 5 Create a new group Enter group name 1st floor CANCEL OK 🕐 | Kitchen 😽 25/28 °C 🗄 ecommend 1 recommend 2 recomm w e r t y u i o p dfghjkl а S z x c v b n m 💌 + , , e

Add AC in group

			- T A B	10:48					10:48				741
≣	Select		G	¢	:=	Select		Ē	*	≔	S	elect	Ē
٢	All AC	Mode	Set / Room	:	٢	All AC			:	0	Ch	ild Room	
٢	1st floor			:	٩	1st floor			Ξ	0	Ple	ase Select AC	
٢	Living Room		25/28°C	:		Living Roor	n 🔿	25 / 28 °C	:		Ч	LIVING NOOT	
Ó	Bed Room	*	25/28 °C	:) Bed Room	*	25 / 28 °C	:			Bed Room	
Ċ.	Kitchen	32	25/28 °C) Kitchen	35	25 / 28 °C	:			Kitchen	
0	Child Boom			-	0	Child Room			×	0	\checkmark	Child Room 1	
				•								Child Room 2	
Ó	Child Roo1	*	-/ °C	:	0	Child Room		Select AC	•			Den	
٢	Child Roo2		-/ °C	:	(Child Roo	2 0 1	Change Name				ben	
O	Den	*	25 / 28 °C	:	A	Den	3	Operation Sett	ing			Bath Room	
0	Bath Room	0	-/ °C	:	O.	Bath Room	0	-/- °C	-	0		CANCEL	CONFIRM
Add Au	C (Adapter)	9								Add	10/1	-	

Delete AC in group



Weekly schedule set.





Energy monitoring



Select Room for Energy monitoring

 The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply. It may sometimes differ from the result measured by the power meter.

In case of have some problem can check from Help menu.



Note :

- The Wireless Adapter must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person.
- Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN)

Carrier In The Air

ไปที่แอปพลิเคชันสโตร์บนอปกรณ์ของคณเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

<u>แอปพลิเคชัน</u> คำสำคัญ : Carrier In The Air

การสนับสนุนแอปพลิเคชัน Carrier In The Air



00

Ó

?

iOS : 9.0 ขึ้นไป



Android : เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป

เกี่ยวกับ Carrier In The Air

- 1. Carrier In The Air สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต (อุปกรณ์พกพา) ผ่านการเชื่อมต่ออิ่นเทอร์เน็ต
- 2. ควบคุมได้ทุกที่ด้วยซอฟต์แวร์ควบคุมทำงานบนระบบคลาวด์และอุปกรณ์พกพา สามารถตั้งค่าและตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้สูงสุด 5 บัญชีผู้ใช้ต่ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไร้สายหนึ่งตัว (ใช้อีเมลเดียวในการลุ่งทะเบียน)
- 4. การควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศหลายจุด หนึ่งบัญชีผู้ใช้สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ถึง 10 เครื่อง
- 5. การควบคุมแบบเป็นกลุ่ม
 - 5.1 สามารถสร้างและควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ 3 กลุ่ม
 - 5.2 สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้สูงสุด 10 เครื่องต่อกลุ่ม

หมายเหตุ:

- 1. อปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณสามารถลงทะเบียนได้หนึ่งอีเมล หากลงทะเบียนด้วยอีเมลใหม่ อีเมลปัจจบันจะไม่สามารถใช้งานได้
- 2. หนึ่งอีเมลแอดเดรสสามารถใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์ได้ 5 เครื่องเพื่อใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศเครื่องเดียวกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เปิดแอปพลิเคชันและทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้





(5) ป้อนรหัสผ่าน 6-10 ตัว โดยมีทั้ง ตัวอักษรและตัวเลข





(6) ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข



(7) ยืนยันข้อมูล





(8) ข้อมูลจะถูกส่งไปยังอีเมล ให้คลิกที่ลิ่งก์เพื่อยืนยัน

ลงบันทึกเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

(1) เชื่อมต่ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไร้สายกับเครื่องปรับอากาศและเปิดแหล่งจ่ายไฟ



<u>ชนิดติดตั้งในเครื่อง</u> อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ



- (2) เปิดแอปพลิเคชันและเลือก Log in
- (3) ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน



13 ¢

:

2

(4) เข้าสู่ระบบสำเร็จ

เพิ่มอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายสำหรับการควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Carrier In The Air



(1) เลือก "Add AC (Adapter)" ตามที่แสดงด้านบน

(2) เลือกวิธีการเชื่อมต่อ AC (adapter)

<u>*หมายเหตุ</u>

- ในกรณีที่เปลี่ยนเราต์เตอร์ Wi-Fi หรือเปลี่ยนอีเมลสำหรับลงทะเบียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนใหม่เพื่อเพิ่มอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายอีกครั้ง (ชนิดติดตั้งในเครื่อง : กดปุ่ม MODE ที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเปิดทำงานโหมด AP)
- ในกรณีที่เปลี่ยนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศตัวอื่น จำเป็นต้องทำการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานและดำเนินการอีกครั้งเพื่อเพิ่มอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย (ชนิดติดตั้งในเครื่อง : กดปุ่ม MODE ที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 5 วินาทีและเลือก "rb")

เพิ่มอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายสำหรับการควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

(3) AC (adapter) เชื่อมต่อ

(4) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล



ไฟเตือนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายจะหยุดกะพริบ

แอปพลิเคชัน Carrier In The Air



TH

โหมดการทำงานและการตั้งค่า



เลือกโหมดสำหรับแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

มีให้เลือก 5 โหมด



ทำความร้อน^{*}



* โหมดทำความร้อน สามารถใช้ได้เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่มีโหมดนี้เท่านั้น



nasenariad Room name Configuration Configuration

โหมดพัดลม

👚 Room name 🔹 🗔 🗄

0

♥▲ 🛚 10:48

8



การตั้งค่าในโหมดการทำงาน



การทำงานแบบเป็นกลุ่ม

สูงสุด 3 กลุ่ม 1 กลุ่มได้สูงสุดถึง 10 เครื่อง **เพิ่มกลุ่ม**

0 0

۲

٢

Ċ,

			•	10:48
	Select		G	₽
1	All AC	Mode	Set / Room	:•-
I	1st floor			:
Ċ	Living Room	A	25 / 28 °C	: :
5	Bed Room	鏿	25 / 28 °C	: :
5	Kitchen	\$\$	25 / 28 °C	: 1
I	Child Room			:
D	Child Roo1	燊	-/- °C	:
D	Child Roo2	A	-/ °C	:
1	Den	*	25/28 °C	:
1	Bath Room	0	-/ °C	:

Add AC (Adaptor) เพิ่มเครื่องปรับอากาศในกลุ่ม

≣	Select		Ē	\$	
0	All AC	Иode	Set / Room	:	4
0	1st floor			- :	
٢	Living Room	A	25 / 28 °C	÷	
٢	Bed Room	榦	25 / 28 °C	:	
٢	Kitchen	\$\$	25 / 28 °C	:	
٢	Child Room			-	
۲	Child Roo1	鏿	-/- °C	÷	
۲	Child Roo2	A	-/- °C	:	
٢	Den	*	25 / 28 °C	:	
0	Bath Room	0	-/ °C	:	
Add AC	(Adoptor)				

▼▲ ■ 10:48





recomm

၀ိ pိ

e

ลบเครื่องปรับอากาศในกลุ่ม



ตั้งค่ากำหนดการแบบรายสัปดาห์





ΤH

การตรวจสอบการใช้พลังงาน



เลือกห้องสำหรับการตรวจสอบการใช้พลังงาน

 การใช้พลังงานที่แสดงขึ้นหน้าจอเป็นเพียงค่าโดยประมาณเนื่องจากเป็นการคำนวณขั้นพื้นฐาน บางครั้งจึงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่วัดโดยเพาเวอร์มิเตอร์

ในกรณีที่มีปัญหา สามารถตรวจสอบได้จากเมนูช่วยเหลือ



หมายเหตุ:

- ต้องให้ช่างติดตั้งหรือผู้ให้บริการที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้ง บำรุงรักษา ช่อมแชมและถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
- โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

TΗ

MEMO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
······	



